



Manual Rápido de Usuario

Balanza Comercial con Visor LED Mercocity ACS-C



Esta guía te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu nueva herramienta de trabajo.

Guía de Funciones Principales

Tu balanza Mercocity está diseñada para ser intuitiva, pero conocer a fondo sus funciones te hará trabajar más rápido y sin errores.

Funciones Básicas de Pesaje

1. **Encendido:** Encendé con el interruptor principal. La balanza hará un autotest.
2. **Puesta a Cero:** Si no marca "0", presioná  .
3. **Pesaje:** Colocá el producto sobre el plato. El visor mostrará el peso.
4. **Ingresar Precio:** Con el teclado numérico ingresá el precio por kilo.
5. **Total:** El visor "TOTAL (\$)" calculará el importe a cobrar.

Funciones Avanzadas

- **TARA:** Poné un recipiente vacío y presioná  para descontar su peso.
- **SUMA (+):** Pesá artículos distintos para un mismo cliente y acumulá con  .
- **Ver TOTAL:** Presioná  para ver el acumulado final.
- **MEMORIAS (M):** Guardá precios frecuentes para agilizar ventas.

Batería, Ficha Técnica y Cuidados

Batería y Carga

La balanza incluye batería interna recargable con indicador LED de nivel de carga.

- Funciona conectada a 220V o en modo batería.
- Usá la tecla  para reducir el brillo y extender la autonomía.

Ficha Técnica

- **Capacidad:** 30 kg
- **Precisión:** 10 g
- **Peso mínimo:** 100 g
- **Plato:** Acero Inoxidable 23 x 33,5 cm
- **Dimensiones:** 32 x 35 x 11,5 cm

Cuidados Esenciales

- No superes el peso máximo de 30 kg.
- Limpiá con paño húmedo, nunca con agua directa.
- Usala en superficie plana y estable.
- Evitá golpes bruscos que dañen el sensor interno.