

Manual Rápido de Usuario

Balanza Comercial con Torre Mercocity ACS-L2



Esta guía te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu nueva herramienta de trabajo.

Guía de Funciones para una Venta Rápida

Tu balanza Mercocity está diseñada para la eficiencia. Dominar sus funciones clave te permitirá atender a tus clientes más rápido y sin errores.

Operación de Pesaje Básico

- Encendido:** Utilizá el interruptor "ON/OFF". La balanza se encenderá y hará un autotest.
- Puesta a Cero:** Si no marca "0.000" al estar vacía, presioná **CERO**.
- Pesaje:** Colocá el producto sobre el plato de acero inoxidable.
- Ingresar Precio:** Usá el teclado numérico para ingresar el precio por kilo.
- Total:** La balanza calculará y mostrará el importe total a cobrar en ambos visores (vendedor y cliente).

Funciones Clave para Agilizar

- TARA (Descontar Recipiente):** Colocá el envase vacío sobre el plato. Presioná **TARA**. La balanza volverá a "0" para pesar solo el producto.
- MEMORIAS RÁPIDAS (M1-M7):** Para guardar tus 7 productos más vendidos, mantené presionada una tecla **M**, ingresá el precio y volvé a presionar **M**. Para usarla, simplemente presioná la tecla **M** correspondiente y el precio se cargará solo.
- SUMA de Artículos (M+):** Pesá un artículo, ingresá su precio y presioná **M+**. La pantalla mostrará "Add". Retirá el producto y repetí el proceso con el siguiente para el mismo cliente.

Batería, Cuidados y Ficha Técnica

Batería y Carga

La batería interna recargable te da total autonomía para trabajar en ferias o durante cortes de luz.

- Simplemente conectala a la corriente para cargar. Se puede usar mientras carga.
- Para ahorrar batería, usá la tecla  para apagar la luz de fondo de la pantalla.

Datos Clave

- **Capacidad:** 30 kg
- **Precisión:** 10g
- **Plato:** Acero Inoxidable
- **Visor:** Doble (Vendedor + Cliente en Torre)

Cuidados Esenciales para que tu Balanza Dure Años

- Nunca superes el peso máximo de 30 kg.
- Limpiá el plato y el teclado con un paño húmedo. Nunca uses chorro de agua directo.
- Mantenela en una superficie plana y estable para asegurar una medición precisa.
- Evitá los golpes bruscos. Aunque es robusta, el sensor de peso es un componente de precisión.